



Használati útmutató

Vágódeszka felújító készlethez

Köszönjük, hogy a B-Wood vágódeszka felújító készletét választottad!

Ezzel a csomaggal könnyedén újjávarázsolhatod a vágódeszkádat, és gondoskodhatsz róla, hogy sokáig szép és tartós maradjon.

1. Tisztítás:

- Mosd el a vágódeszkát kézzel, langyos vízben!
- Ne tedd mosogatógépbe, és ne áztasd sokáig vízben!
- Szárítsd meg teljesen (ideális esetben egy éjszakán át)!

2. Csiszolás:

- A felületet a csiszoló szivacs segítségével addig kell csiszolni, ameddig egy friss, egyenletes felületet nem kap.
- A csiszolásból keletkezett port papírtörölő segítségével töröld le!

3. Olajozás

- Miután a felület megfelelően le lett csiszolva és törölve, ecsettel vidd fel az első réteget!
- Érdemes arra figyelni, hogy a fa szálirányával megfelelően húzd az ecsetet.
- Miután az első réteg felvitelre került, 3 óra elteltével a rongy segítségével körkörös mozdulatokkal töröld át!
- Az első réteghez képest 24 órának kell eltelnie a következő réteg felviteléhez.

2. Réteg

- A felületre egy kevés olajat kell csak önteni, amit a ronggyal körkörös mozdulatokkal kell egyengetni. A második réteg felvitele után 4-5 napot kell várni, amíg a vágódeszkát újra lehet használni.
- Ha a felület enyhén tapadós maradt, akkor a csiszoló szivaccsal óvatosan meg kell csiszolni.

Elérhetőség:

-Ha bármilyen kérdésed van vagy tanácsra van szükséged a karbantartással kapcsolatban, keress bizalommal!

E-mail: info@b-wood.hu

Köszönjük a bizalmad, reméljük, örömmel fogod használni a termékeinket!

B-Wood